

Smart Track Personal Safety Alarm
iPhone の「探す」で居場所がわかる
防犯ブザー 〈取扱説明書〉

このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。
この説明書は、保証書も兼ねていますので、お読みになったあとも大切に保管してください。
製品およびパッケージの仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
※本説明書で使用しているイラストはイメージです。実際とは多少異なる場合があります。

本製品を初めてご利用いただくにあたり、必要な基本操作についてご説明いたします。
本紙に記載されていない詳細な機能や操作方法、使用上の注意点につきましては、右記 QR コードを読み取り、Web マニュアルをご確認ください。なお、Apple アプリ「探す (Find My)」のシステムは不定期に更新されるため、本紙に記載の使用方法和異なる場合がございます。その際も、QR コードを読み取り、Web マニュアルにて最新の使用方法をご確認ください。



安全上の注意事項

警告 誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

- リチウムイオンポリマー電池内蔵の商品です。炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。異常過熱・故障・思わぬ事故の原因となります。
- 本製品は精密機器です。取扱いにご注意ください。
- 故障や破損をした状態で使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。
- お客様ご自身による修理・加工・改造・分解はしないでください。火災・感電・故障・漏電などの事故の原因となります。
- 製品のすき間に指やピン、針金などの異物をいれないでください。万一、異物が内部に入った場合は、使用しないでください。ケガや故障の原因となります。
- 乳幼児の手の届くところで使用しないでください。感電やケガ、思わぬ事故の原因となります。
- 本体は非防水です。水につけたり、水を掛けたりしないでください。また濡れた手で触らないでください。感電、漏電、ショート、発火の原因となります。万一、内部に水が入ってしまった場合は使用をおやめください。
- 本体を火中に投げしないでください。破裂してケガをする恐れがあります。
- 次のような場所での使用・充電・保管はしないでください。火災・感電・ショートなどの原因となります。
 - ストーブなどの暖房機器や火気の近く
 - 直射日光の当たる場所、炎天下の車内など高温になる場所
 - 有機溶剤（シンナー、塗料など）を使用している近く
 - 乳幼児やペットの手の届く所
 - 風呂場や洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い所
 - 腐食性ガスや可燃ガスの影響を受ける場所

- 【充電用 USB ケーブルについて】
- 必ず付属の充電用 USB ケーブルを使用して充電をしてください。市販の USB ケーブルを使用すると、充電されない可能性があります。また、保証規定の対象外となりますので注意してください。
 - 傷つける、加工する、無理に曲げるなどしないでください。火災・感電の原因となります。
 - ケーブルを抜き差しするときは必ず根元部分を持って抜き差ししてください。また濡れた手で抜き差ししないでください。破損、火災、感電、ショートの原因となります。
- 【充電について】
- 充電中に、充電用 USB ケーブルの上に物を置くなしないでください。火災や故障、破損の原因となります。
 - 充電をしたまま放置しないでください。充電が完了したらすみやかに充電用 USB ケーブルを本体から外してください。火災・感電・故障・漏電などの事故の原因となります。
 - USB-AC アダプタおよびモバイルバッテリーは必ず PSE 認証を受けているものを使用してください。市販品には粗悪な製品もありますので注意してください。PSE マークが表示されていない製品を使用した場合、思わぬ事故の原因となり大変危険です。また、保証規定の対象外となりますので注意してください。専用の USB-AC アダプタは販売しておりませんので、市販の USB-AC アダプタ（定格出力電圧 5V、電流 1A 以上が推奨）をお買い求めください。
 - ※出力電圧が DC5V を超える規格の USB-AC アダプタや USB 出力機器を使用しないでください。（急速充電）不具合や故障の原因となります。（5V を超える USB-AC アダプタを使用すると充電されないことがあります）
 - パソコンなどに接続しても充電できませんが、環境によって正常に充電できない場合があります。
 - ※パソコンなどに接続した場合のデータの消失や故障など、本製品を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても弊社は一切責任を負いません。データの復元、損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

注意 誤った取扱いをすると、人がケガを負う可能性および、物的損害の発生が想定される内容

- 本体を落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。本体を破損した場合は使用しないでください。製品にヒビが入ったり破損した状態などで使用するとケガをする恐れがあります。
- 本体の使用時間が極端に短くなりましたら内蔵電池の使用期限が近づいておりますので新品の買い替えをご検討ください。（内蔵電池のみの交換はできません。）
- お手入れをする場合は、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色・劣化の原因となります。
- 本書に記載の内容と異なる方法や目的で使用されますと、保証の対象外となります。また生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。
- ブザー機能をむやみに使用したり、長時間使用しないでください。聴力に悪影響を及ぼすことがあります。ブザー機能が必要な場面のみ使用してください。

警告 その他異常な発熱、煙が出る、異臭がするなどの異常が発生した場合は、すぐに電源を切り使用を中止してください。弊社または購入店までご連絡ください。
NAKAGAMI カスタマーセンター：050-3160-1470 ※通話料はお客様負担となります。
受付時間 10:00-12:00/13:00-16:00(土日祝・当社指定休業日除く)

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are the trademarks of Apple Inc. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries. The trademark "iPhone" is used with a license from Aiphone K.K. To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended.

※本製品は Apple 端末のみに対応しています。「探す」アプリを使用する際は最新のバージョンの iOS、iPadOS にアップデートされることを推奨します。

※ AppleID にログインされている必要があります。iPhone 以外のスマートフォンでは使用できません。

※Apple、iPhone、iPadOS、Find My は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

※本製品は日本国内での使用を想定して設計されております。

※「探す」機能は Apple デバイスが近くにある範囲で動作します。

※他人の位置情報を無断で取得する目的での使用は違法です。他者の追跡を目的とした使用は禁止されています。悪用すると、使用者がストーカー規制法違反として罰せられる可能性があります。

※本製品には GPS は搭載されておりません。

システム要件と互換性 (System Requirements and Compatibility)：Apple ID / iOS 14.5 以降の iPhone / iPadOS 14.5 以降の iPad

- リチウムイオンポリマー電池について
- 本製品は、リチウムイオンポリマー電池を使用しています。リチウムイオンポリマー電池は経時で放電していく為、初回の使用時に電池残量が不足している場合があります。その場合は充電してから使用してください。
 - 内蔵電池の交換はできません。
 - 充放電を繰り返すと、300 回程度を目安に徐々に電池が劣化します。これは電池の特性上のもので、使用上問題はありますが、満充電時の使用時間がご購入時にくらべてだんだんと短くなります。
 - 長時間使用しない場合は 6 ヶ月に 1 度を目安に充電してください。電池は放電していき、電池が空の状態では長時間放置すると電池の寿命が短くなります。

- 製品の破棄について
- この製品にはリチウムイオンポリマー電池を内蔵しています。
 - 一般家庭ゴミとして廃棄することはできません。廃棄された製品がゴミ収集車などで破壊されると、電池のショート、破裂、火災の原因になります。
 - ※製品を廃棄する際は、自治体の指導に従って廃棄してください。




仕様

定格入力	DC5V
内蔵電池	リチウムイオンポリマー電池 150mAh
外形寸法（約）	28×17×86mm
本体重量（約）	29 g
材質	ABS、PC
充電時間（約）	2～2.5 時間
セット内容	本体、充電用 USB ケーブル、取扱説明書兼保証書
技術適合番号	 217-252497

※充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。

充電方法

- 付属の充電用 USB ケーブルの USB(Type-A) プラグを予めコンセントへ差し込んだ市販の USB-AC アダプタなどの USB 出力ポートへ接続します。
- 充電口のカバーをあげ、付属の充電用 USB ケーブルの USB(Type-C) プラグを本体に差し込みます。充電中はライトが赤色に点灯します。



- 充電が完了したら、充電用 USB ケーブルを本体および USB-AC アダプタ等から速やかに抜いてください。充電が終わると、ライトが消灯します。

※本製品は仕様上、充電中の使用ができません。充電完了後に使用してください。
※充電口のカバーがあげにくい場合は、爪楊枝のような先の尖ったもので開けてください。

使用方法


※本製品は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池は経時で放電していく為、初回の使用時に充電残量が不足している場合があります。その場合は充電してから使用してください。
※充電残量が少ないと、位置情報の取得頻度・精度が低下する恐れがあります。

※1 ヶ月に1度を目安に満充電をして使用してください。

※「探す」アプリは仕様上、通常時の残量（%）を表示しません。アプリの充電残量表示は本体充電残量と連動していません。充電残量表示は0にはなりません。

●ブザーを鳴らす / 止める

ブザーボタンを 2 回短押しまたはブザーピンを上引っ張るとブザーが鳴り、ライトが点滅します。ブザーボタン長押しまたはブザーピンを本体に押し込み戻すとブザーが止まり、ライトが消灯します。※初回使用時は、ブザーピンを一度抜いてからご使用ください。その後はブザーボタンで操作可能になります。




注意

本製品は防犯ブザーのため、非常に大きな音が鳴ります。ブザー機能をむやみに使用したり、長時間使用しないでください。聴力に悪影響を及ぼすことがあります。ブザー機能が必要な場面でのみ使用してください。

●ライトをつける / 消す

本体側面のライトボタンを押すと、ライトが点灯します。点灯中にライトボタンを押すとライトが点滅し、もう一度押すとライトが消灯します。



保証規定


お買い上げの日から【1 年以内】に、注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合は下記規定に従い弊社が無償交換いたします。保証期間内に故障が発生した場合には購入店舗または販売元までご連絡ください。本書は再発行しませんので、保証期間中は大切に保管してください。
この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無償交換をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。お客様にご記入いただいた保証書の内容は、安全点検活動において法律上許される場合以外に使用することはありません。

【保証規定】


- 保証書（本書）と購入時の明細（レシートなど）を必ずご用意ください。
- 取扱説明書の注意書きに従ったご使用方法で保証期間内に故障した場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan./Effective only in Japan
- 保証期間内でも下記の場合には原則として保証できません。
 - 保証書（本書）と購入時の明細（レシートなど）を紛失している場合
 - 一般家庭用以外（業務用など）に使用された場合の故障および損傷
 - 腐食、経年劣化による故障および損傷
 - 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障および損傷
 - 取扱説明書の【安全上の注意】を守らなかったことによる故障および損傷
 - 使用上の誤り不当な修理改造による故障および損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障および損傷、お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障および損傷
 - 譲渡・中古販売・転売・オークションなどにて入手された場合
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合※本書に記載の内容と異なる方法や目的で使用されすと、保証の対象外となります。また生じた損害についても弊社は一切責任を負いません。
※交換品の在庫がなくなった際は他の同等品で対応する場合等があります。予めご了承ください。

各部名称

●本体（表面）



●本体（側面）



●充電用 USB ケーブル

USB(Type-C) プラグ USB(Type-A) プラグ



警告

市販の USB-AC アダプタは必ず定格出力 DC5V のものを使用してください。DC5V を超える USB-AC アダプタや USB 出力機器を使用しないでください。定格を超えた機器を使うと、不具合や故障の原因となります。また、USB-AC アダプタの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用してください。火災・感電の原因となります。

- 必ず付属の充電用 USB ケーブルを使用してください。
- USB ハブで充電しないでください。
- 急速充電には対応していません。急速充電対応のアダプタやコードを使用しないでください。
- パソコンなどに接続しても充電できませんが、環境によって正常に充電できない場合があります。※パソコンなどに接続した場合のデータの消失や故障など、本製品を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても弊社は一切責任を負いません。データの復元、損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

●本体を「探す」アプリへ追加する

- ①iPhone、iPad の Bluetooth 機能を ON にし、「探す」アプリを開きます。
- ②画面下の「持ち物を探す」を選択し、「その他の対応している持ち物」または「+」アイコンをタップ後、「その他の持ち物を追加」を選択します。
- ③画面に「持ち物を検索中」と表示されます。本体のライトボタンを約 3 秒間長押しするとライトが点滅するため、点滅した状態でスマートフォンに近づけます。
- ④「AIYATO-L1」と画面に表示されたら、「接続」をタップします。
- ⑤ポップアップ表示後、名前と絵文字を設定し「続ける」をタップします。設定後ライトが消灯します。
- ⑥「この持ち物はあなたの Apple Account に関連付けられます」と表示されたら、「同意」をタップします。「終了」をタップしてセットアップを終了します。

●「探す」アプリから登録を削除する / 本体を初期化する

- ①「探す」アプリから、本製品の登録を選択します。
- ②画面下部にある「持ち物を削除」を選択します。
- ③確認画面が表示されます。「解除」を選択で「探す」アプリから登録を削除できます。
- ④本体の初期化はライトボタンを 10 秒以上長押しします。本体からブザー音が短かく鳴り、登録が初期化されます。
※本体のみ初期化した場合は、初期化後も「探す」アプリには表示されますが、アプリ上で位置情報の更新やブザーを鳴らすことができなくなります。必ず上記手順通りに操作をお願い致します。

◆上記手順通りに接続・表示されない場合は、設定・通信状況をご確認ください。

- ・Wi-Fi、モバイル通信の通信環境が整っている
- ・iPhone、iPad の位置情報サービス・Bluetooth 機能が ON になっている
- ・Apple Account にログインしている
- ・「探す」アプリの「正確な位置情報」が ON になっている、また位置情報の設定が「このアプリの使用中」のみ許可になっている

●「探す」アプリでの使用方法

- ①「探す」アプリ地図上で位置情報の確認ができます。追加時に設定したアイコン付近に本体があります。
- ②本体との距離が離れている場合、「経路」で本体までの経路の確認ができます。
- ③「サウンドを再生」をタップすると、ブザーが鳴りライトが点滅します。ブザーを止める時は、アプリ上の停止ボタンまたは本体のブザーボタンを長押しします。
- ④本体を紛失した場合、「持ち物を紛失」で連絡先の情報を表示または持ち物の位置情報を共有できます。

※「探す」アプリ上で表示されている位置情報は、周りの Apple 製品との最終接続時の情報です。リアルタイムで同期されるものではありません。また、アプリ上で表示されている充電残量は本体充電残量ではありません。アプリ上での充電残量表示は 0 にはなりません。
※「探す」アプリについて：OS のバージョンによって操作方法・機能が異なる場合がございます。
※操作方法について、詳しくは「探す」アプリの説明をご確認ください。

保証書

商品名 iPhone の「探す」で居場所がわかる防犯ブザー / SM-SA

ご購入日

お名前

ご住所

お電話

販売店名・取扱店名 / 印

保証期間
ご購入日より
1 年

販売元

株式会社NAKAGAMI

〒790-0011 愛媛県松山市千舟町4丁目5-4 松山千舟454ビル3階

TEL: 050-3160-1470[通話料はお客様負担となります。]

Mail: cs-jp@nakagami-inc.com

[10:00-12:00/13:00-16:00土日祝・当社指定休業日除く]